
C ŠTAMPAČI

Nekoliko opštih uputstava za korišćenje štampača u sistemu COBISS

Ispisne datoteke (tipa LST), koje oblikuju programi u segmentu COBISS2/Ispisi, nisu upotrebljive za neposredno štampanje na štampaču. Pre štampanja, komande u tim datotekama računar mora da pretvori u sekvence koje izabrani štampač poznaje.

Za štampanje na lokalnom štampaču značajna su podešavanja parametra `Printer` (v. poglavlje 3.9 *Podešavanja*) i pravilan izbor parametara (`Print Setup`) u terminalskom emulatoru `Reflection` za UNIX and OpenVMS. Izaberemo odgovarajući štampač i štrikliramo parametre `Bypass Windows print driver`, `Disable printer translation` i `Auto formatted`.

Za štampanje nalepnica najčešće se koriste termički štampači Eltron (Zebra) i Fargo (Datamax). Ako koristite štampač Eltron, prilikom podešavanja (set-up) morate da izaberete `17 Ther. line printer (CP 1250)`, dok za štampač Fargo birate `13 FARGO (labels)`, a za štampač Datamax `21 Datamax štampači`. U slučaju ovih štampača nisu potrebna nikakva posebna podešavanja. Štampači Eltron i Datamax omogućuju i ispis grafičkog logotipa na nalepnicu.

Za štampanje na laserski štampač na raspolaganju imamo dve mogućnosti. Prva mogućnost je izbor tipa štampača `07 HP (COBISS Fonts)`. Prilikom ovog izbora, u štampač se, pre svakog štampanja, upiše potreban skup znakova. Laserski štampač mora da bude kompatibilan s modelom HP LaserJet, serija II, a takođe mora da ima ugrađeno najmanje 4 MB RAM-a. Druga mogućnost je izbor tipa štampača `16 HP (PCL Fonts)`. U ovom slučaju program koristi znake koji su već ugrađeni u štampač, te je zbog toga moguće i lokalno štampanje.

Svi matrični štampači funkcionišu na isti način, bilo da su priključeni na terminal (lokalni štampač) ili kao sistemski štampači (queue).

U slučaju matričnih štampača, papir moramo da umetnemo pomoću tipke LOAD na štampaču. Ako papir želimo da umetnemo ručno, pomeranjem valjka, prva strana može da se ispiše previsoko ili prenisko, tako da je u nastavku štampanja pomeranje na početak sledeće strane pogrešno.

U slučaju matričnih štampača moguće je da se leva ivica štampanja podese ručno, i to pomeranjem zupčastih točkića na mestu na kojem papir ulazi u štampač.

Dužina lista s perforiranom ivicom iznosi 12 inča (engl. *inch*), tako da ista vrednost mora da bude podešena i u set-up-u štampača. Svako drugačije podešavanje dovodi do toga da je pomeranje na početak sledeće strane preveliko ili premalo, te ispis sa svakim sledećim listom sve više požuruje ili zaostaje.

U nastavku su prikazana podešavanja za najčešće korišćene matrične štampače.

Štampači, koji se preporučuju, objavljeni su na adresi
<http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/oprema.htm>.

C.1 PODEŠAVANJE ŠTAMPAČA FUJITSU DL3700PRO, DL3800PRO, DL3750+ I DL3850+

Podešavanje štampe menja u načinu Setup, i to tako da najpre pritisnemo tipku **ONLINE** (lampica **ONLINE** mora se ugasi), a zatim istovremeno još i tipke **TEAR OFF** i **ONLINE**.

U načinu Setup najpre se izpišu kratka uputstva na engleskom.

Tipke **ONLINE**, **MENU**, **TEAR OFF**, **LOAD**, i **LF/FF** imaju sledeće značenje:

tipka	ONLINE	– ispis menija FUNCTION
tipka	MENU	– potvrda izabranog menija i izabrane vrednosti parametra te ispis sledećeg parametra
tipka	TEAR OFF	– potvrda izabranog menija i izabrane vrednosti parametra te ispis prethodnog parametra
tipka	LOAD	– izbor menija ili vrednosti parametra (pomeranje kursora u desno)
tipka	LF/FF	– izbor menija ili vrednosti parametra (pomeranje kursora u levo)

Ako štampač ne radi pravilno, najpre ispišemo trenutno izabrana podešavanja. To uradimo tako da u meniju FUNCTION izaberemo mogućnost **LIST** (tipkom **LOAD** pomerimo kursor (crticu) do napisa **LIST** i pritisnemo tipku **MENU**). Najčešći uzroci nepravilnog rada štampača su pogrešna podešavanja u meniju Menu 1.

C.1.1 Podešavanje parametara za modele DL3700PRO i DL3800PRO

Značajne vrednosti parametara u Menu 1:

PAGE LG	– mora imati vrednost 12.0 IN (format A4) ili 6.0 IN (za štampanje opomena na višeslojne kuverte)
CHR-SET	– mora imati vrednost SET 2
PRF-SKP	– mora imati vrednost NO-SKIP

Parametre u Menu 2 ne podešavamo.

C.1.2 Podešavanje parametara za modele DL3750+ i DL3850+

Značajne vrednosti parametara u Menu 1:

PAGE LG	mora imati vrednost 12.0 IN (format A4) ili 6.0 IN (za štampanje opomena na višeslojne kuverte)
LANGUAGE	PAGE437
CHR-SET	mora imati vrednost SET 2
RGHTEND	OVR – PRT

Značajan parametar u meniju Adjust settings:

CNT-ORG	1/6 IN
---------	--------

Značajni parametri u meniju Config settings:

TEAROFF	MANUAL
TEARPOS	VISIBLE

Način Setup napustimo tako da u meniju FUNCTION izaberemo mogućnost SAVE&END i pritisnemo tipku MENU. Na taj način istovremeno pohranimo i eventuelne promene.